



<https://www.slingbox.jp/> にアクセスして、「WATCH」を選びます。国と地域を選択し、ログインします。

- ・Slingplayer for Webがインストールされていない場合は、インストールしてください。
- ・設定の為に、SlingPlayerDesktopをダウンロードし、インストールしてください。


SlingPlayerDesktopを起動します。言語を選択して、Slingアカウントにログインしてください。

SlingboxをLANケーブルで接続している場合：

「新しいSlingboxを設定しましょう」と表示されます。

続行すると、Slingboxのアップデートが始まります。完了すると「インストール完了」と表示されます。

◆設定方法2のページへ進んでください。



SlingboxをWi-Fiで接続している場合：(パソコンがWi-Fiに対応している必要があります)

自動的にSlingboxが検索され、「新しく設定しましょう」と表示されます。

「Wi-Fiを利用して接続」を選択します。(未設定のSlingboxは、名前(初期値)がSlingbox\_4桁の英数字で表示されます。)

Slingboxの接続するWi-Fiを選択する画面になります。

ご自宅のWi-Fiを選択し、接続してください。(接続成功すると「接続成功」と表示されます)

続行すると、Slingboxのアップデートが始まります。完了すると「インストール完了」と表示されます。


◆設定方法2のページへ進んでください。





## ◆設定方法2

- Slingboxの名称を決定します。



- 設置場所を選択します。





- 使用するレコーダー名を検索して選択します。



#### ※リモコンの選択について

ご利用のレコーダーが見つからない場合、「リストから選択」をお試してください。

- 機器の種類「PVR」を選び、レコーダーの製造元を選択します。
- 製品型番に「Other-001」を選択してみてください。

Panasonic, Sharp, Sony, Toshiba製品には、汎用リモコン「Other-001」が用意されています。これらを設定してみて、動作を確認してみてください。また、お探しのレコーダーの型番に近い型番のものを設定して試してみてください。（例：SlingboxにA社製BD-510を接続して利用する場合に同社製BD-500を指定する。等）

最新の情報は、対応機器一覧ページもご覧ください。

<https://www.slingbox.jp/support/remote.html>



- リモコンのテストをして、問題なければ完了です！





視聴するには

<https://www.slingbox.jp/> にアクセスして、「WATCH」を選びます。国と地域を選択し、ログインします。

(すでにログイン済の場合、Slingboxの視聴が開始されます。)

(SlingPlayer for Webがインターネット上で接続できるよう、必要に応じてファイアウォールのブロックを解除してください。)

Slingboxをお楽しみください！

